



Návod k obsluze a montáži

Provedení a barva se mohou lišit.

Vyrobena v Číně.

Návod k použití obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti, také montáže, obsluhy a údržby. Šlapadlo musí být smontováno dospělou osobou, která byla seznámena s těmito instrukcemi. Šlapadlo před složením mějte v bezpečné vzdálenosti od dětí. Uchovejte tyto instrukce k budoucímu použití.


Technické parametry:

Rozměry: 113x57x73 cm

Věk dítěte: 3-8 let

Rychlost šlapadla: 2,5-5km/h

Nosnost: 25kg



Před montáží:

UPOZORNĚNÍ:


Nebezpečí zadávení malými částmi.
Není určeno pro děti do 36 měsíců.
Produkt obsahuje malé části, po dobu montáže jej udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí.




šroubovák (není součástí)

kleště (nejsou součástí)


Návod k montáži:




1. Vycentrujte 4 otvory na předním rámu (viz. obrázek výše), smontujte díly šrouby M5x45 a upevněte maticemi M5
2. Vycentrujte tyč řízení (viz. obrázek výše)




1. Nasadte vnější část na šlapadlo (viz. obrázek výše)
2. Sešroubujte malou plastovou část na hoře, aby nedošlo k jejímu pohybu



Nastavte tyč do rámu tak, jak je zobrazeno na obrázku výše, vyrovnejte kola, aby tyč byla rovně a sešroubujte ji za pomoci šroubů M5x35




Vložte a vycentrujte volant do tyče a sešroubujte šroubem M5x60



Přišroubujte sedadlo za pomoci dvou šroubů

Seznam dílů:



Dovozce a kontakt výrobce:

RAMIZ s.r.o.

ul. Rýdlowka 5
30-363 Kraków
Polsko

DIČ: PL6793158206
TEL: +48 501 472 655

email: ramiz_toys@interia.pl